



1. Kroka på handtagsbåge + främre ben på överhyllan.
2. Tryck nu i de fyra rörändarna till undre ramens hylsor.
3. Skruva på hjulen med hjälp av medsänd nyckel.